

УСТАНОВКИ ДЛЯ ВЫДАЧИ МАСЛА



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13


Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Установки для выдачи масла


на стене

Приспособление для выдачи масла позволяет подавать до 3 различных типов жидкости, например: моторное масло, коробки передач, антифриз и других подобных жидкостей. Подаваемое количество может контролироваться посредством цифрового счетчика литров, предоставляемого по требованию. Кран с двойным клапаном и водобойным фильтром. Гарантирует максимальную подачу без брызг, вызванных возможным присутствием пузырьков воздуха в установке. Автоматическое закрытие при отпускании рычага. Оснащено каплесборным бачком и прочной опорной решеткой, съемными и легкоочищаемыми.



Артикул	37690	37689	37688	37691	37687	37686
Кран приспособления для выдачи масла Арт.	37692 x 1	37692 x 2	37692 x 3	37692 x 1	37692 x 2	37692 x 3
Комплект с цифровым счетчиком литров Арт.	-	-	-	37830 x 1	37830 x 2	37830 x 3
Упаковка № - м ³	1 - 0,136	1 - 0,136	1 - 0,136	1 - 0,136	1 - 0,136	1 - 0,136
Вес кг	23,8	25	26,2	25	26,5	28
Габаритные размеры (А - В - С - D) см	67-44-56-46	67-44-56-46	67-44-56-46	67-44-56-46	67-44-56-46	67-44-56-46

Примечание: к приспособлению для выдачи масла можно подсоединить до 3 кранов и 3 комплектов с цифровым счетчиком литров



Комплект насосов питания

Арт. 37695

Комплект приспособления для выдачи масла для бочек, состоящий:

- Арт. 35194 насос R 03:01 - 14 л/мин.
- Арт. 38042 замковое кольцо
- Арт. 996,304 труба 1/2" 4м
- коленчатый патрубок М 1/2" x М 1/2"
- переходник М 1/2" x F 1/2"

Арт. 33501

Комплект приспособления для выдачи масла для бочек, состоящий:


- Арт. 33500 насос R 01:01 - 60 л/мин.
- Арт. 996,304 труба 1/2" 4м
- Арт. 33118 переходник М 3/4" x М 1/2"
- коленчатый патрубок F 1/2" x М 1/2"
- переходник М 1/2" x F 1/2"



Пример установки


Пример установки с гибкими трубами.

Пример установки приспособления для выдачи масла, оснащенного 3 кранами, с питанием от пневмонасоса при помощи гибких труб. Данный тип соединения рекомендуется только для коротких расстояний. После подсоединения системы сжатого воздуха к питающему насосу подача осуществляется при помощи рычага крана.



Пример установки на стационарной системе.

Пример установки на стационарной системе с приспособлением для выдачи масла, подсоединенным к централизованной установке при помощи гибкой трубы длиной 60 см.





Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93